



Allumer le téléviseur / Anschalten des Fernsehers / Switching on the TV

1. Allumer le décodeur / Receiver anschalten / Switch on the receiver

Cette télécommande servira pour changer les chaînes et pour modifier le volume.

Diese Fernbedienung des Receivers dient um die Kanäle zu schalten oder die Lautstärke zu ändern.

Use this receiver's remote control to switch the channels and to pump up the volume.

2. Allumer l'écran / Bildschirm anschalten / Turn on the screen.

3. S'assurer d'être sur la bonne source (HDMI 2) / Sicherstellen, dass man die richtige Quelle ausgewählt hat (HDMI 2) / Make sure to have chosen the right source (HDMI 2)

4. Pour passer au lecteur DVD, allumez-le et sélectionnez la source HDMI 1 / Um den DVD-Spieler zu nutzen, schalten Sie diesen an und wählen dann die Quelle HDMI 1 / To switch to the DVD player, turn it on and then select the input HDMI 1.

