

Allumer le téléviseur / Anschalten des Fernsehers / Switching on the TV



1. Allumer le décodeur / Receiver anschalten / Switch on the receiver

Si le voyant rouge est allumé, cela veut dire que le décodeur est éteint !
Wenn die rote LED leuchtet, bedeutet dies, dass der Receiver ausgeschaltet !
If the red LED is on, this means that the receiver is switched off !

2. Allumer l'écran / Bildschirm anschalten / Turning on the screen

3. S'assurer d'être sur la bonne source (HDMI 1) / Sicherstellen, dass man die richtige Quelle angewählt hat (HDMI 1) / Make sure to have chosen the right source (HDMI 1)



4. C'est la télécommande du décodeur qui servira pour changer les chaînes et pour modifier le volume.

Die Fernbedienung des Receivers dient um die Kanäle zu schalten oder die Lautstärke zu ändern.
Use the receiver's remote control to switch the channels and to pump up the volume.